

Vielen Dank das Sie sich für den **VariZoom VZ-PG-L** Controller für DV Camcorder entschieden haben. Sie werden bestimmt viel Freude daran haben. Im Nachfolgenden finden Sie ein Information zum Anschluss und den Funktionen

Anschluss: Stecken Sie den 2,5mm Klinckenstecker des VZ-PP-Lin den **CONTROL-L Anschluss Ihres Camcorders**. Stecken Sie den Stecker auf keinen Fall in eine andere Buchse wenn nicht Ausdrücklich als **LANC** oder "Control-L" gekennzeichnet ! (siehe Bild)

ACHTUNG! Nie das Steuerkabel in eine andere BUCHSE einstecken. Sie zerstören damit Kamera oder Controller !

Stromversorgung: **VZ-PG-L** braucht keine Batterien oder sonstige Spannungsversorgung. Einfach das Kabel in die vorgesehene Control-L oder LANC Buchse und der Controller ist einsatzbereit.

Stativ / Kranmontage: Ihr **VZ-PG-L** wird mit einer stabilen Befestigungsklemme geliefert, um an Ihren Stativ-Schwenkgriffen befestigt zu werden. Auch an Schulterstützen, Kränen usw. ist die Montage problemlos. Verlängerungskabel sind in verschiedenen Längen optional verfügbar.

Aufnahme: Drücken Sie den roten Knopf neben der Zoom-Wippe um die Aufnahme und Pause-Funktion Ihrer Kamera zu steuern. Die rote LED leuchtet wenn der Kamera aufnimmt und erlischt bei Pause. Auch bei schwacher Batterie oder Bandende blinkt diese LED (Abhängig vom Camcorder).

Zoom: Drücken Sie die Zoom-Wippe rechts für Telezoom. Drücken Sie die linke Wippe für Weitwinkel. Die Zoomgeschwindigkeit ist abhängig von der Einstellung des Potentiometers und der Möglichkeiten des Zoom-Motors Ihres CamCorders.

Variabler Zoom und Geschwindigkeit: Drehen Sie den Geschwindigkeitsknopf in Uhrzeigerichtung bis der Zoom stoppt. Dies ist Ihre langsamste Zoom Geschwindigkeit. Wenn Sie nun die linke oder rechte Wippe betätigen zoomt die Kamera entsprechend ein oder aus. Während Sie die Wippe festhalten können Sie die Zoomgeschwindigkeit mit Ihrem Zeigefinger am Geschwindigkeitsregler variieren.

Manueller Focus: Um die **VZ-PG-L** Fokus Option nutzen zu können, müssen Sie Ihren Camcorder in den manuellen Focus Modus versetzen. (beachten Sie Ihre Camcorder Bed.anleitung). Die zwei Knöpfe (siehe rechts) sind oberhalb der Wippe positioniert und steuern die manuelle Focus-Einstellung auf kompatiblen Camcordern.

Canon XL1 & GL1 Benutzer beachten: Die manuelle Focuseinstellung ist während des Vollbild Green Box (Vollautomatik) Modus nicht verfügbar ! – egal wie der Fucusschalter eingestellt ist !

Wake Up aus Standby: Der rote, versenkte Knopf des VZ-Pro-L dient zum aufwecken Ihres Camcorders aus der "Band-Schutz-Funktion". Dieser Knopf versetzt die Kamera nicht in den Standby-Modus !

Wenn nicht in Benutzung - Controller von LANCbuchse abtöpseln !

CANON XL-1S USER – BITTE LESEN

*** NOTE: NUR CANON XL-1S USER – Dieser neue CamCorder wechselt nicht in den Voll-Standby-Modus wenn der Controller angeschlossen ist. Um unnötigen Bandverschleiss zu vermeiden rufen Sie am Camcorder das "VCR Setup" Menu auf und stellen ihn auf "VCR STOP." Der "VCR STOP" Modus schaltet das Laufwerk nach meheren Minuten nicht Benutzung dann ab.**

VZ-PG-L



GARANTIE - Beachten! Bitte öffnen Sie nicht das Gehäuse des Controllers. Das Öffnen hat den Verlust der Garantie und evtl. nicht mehr funktionierendes Gerät zur Folge. Defekte Controller immer zum VariZoom Fachhändler bringen. Alle Produkte haben eine 2-jährige Herstellergarantie in Europa.. Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung- Rechnung auf . Danke!