

# DVTEC - EngRig

## Achtung! Bitte zuerst lesen!

Die Federstütze besitzt sehr starke Federn! Bitte vorsichtig hantieren.

Um Verletzungen an Ihrem Körper oder der Kamera zu vermeiden, stellen Sie sicher dass **BEIDE** Verriegelungsschrauben **beim einsetzen und entnehmen der Stütze HANDFEST zugeschraubt** sind. Der Federstab sollte nur in dem Hüftgürtel gelagert werden um Beschädigungen zu vermeiden.

Freies ablegen des Federstabes möglichst im entspannten Zustand vornehmen um Unfälle zu vermeiden

Danke dass Sie sich für das **EngRig support System** entschieden haben.  
(Inhalt: Montageplatte mit Rods ( Combo Version ) , Rod-adapter, Hüftgürtel und Federstütze )

### Nur Combo version:

Die EngRig Platte mit den Rods ( nur im Lieferumfang der Combo Version ) können mit jedem Standard 15mm Matte Box System, HandFokus Steuerung, usw. benutzt werden. Die Halteplatte kann horizontal und vertikal justiert werden.

Entfernen Sie die Schnellwechselplatte von Ihrer Kamera und montieren mit diesen Schrauben die RIGEng Platte.

Bevor Sie die Kamera auf die Schulter setzen:

- Stellen Sie sicher, dass beide Rods fest in die Kameraplatte eingeschraubt sind
- Beachten Sie die beiden Sicherungsstopfen vorne an den Rods. Nur zur Montage des

Zubehörs entfernen, danach sofort wieder einsetzen.

- **Niemals ohne die Stopper benutzen.** Sollten Sie die EngRig mit einem anderen Rod bestücken, so stellen Sie sicher dass auch hier die Stopper eingesetzt werden müssen damit die Halterungen nicht darüber hinausrutschen!.
- Mit lösen der Schraube können Sie die Gelenkeinheit auf den Rods vor und zurückschieben. Nach dem Einstellen bitte wieder handfest zudrehen.

### Ab hier für alle Typen:

- Schieben Sie die Federstütze auf die kleinste Größe zusammen und sperren Sie die Verriegelung. Montieren sie die kleine Tasche am Hüftgürtel

- Ziehen Sie den Hüftgürtel an

- Befestigen Sie den Gürtel direkt über den Hüftknochen

- Die kleine Tasche mit Ihrer rechten Schulter ausrichten

Jetzt sind Sie bereit die Kamera zu schultern

- Setzen Sie die Kamera wie gewohnt auf Ihre Schulter

- **Die rechte Hand hält zu jeder Zeit die Kamera am ObjektivGriff !**

- Stecken Sie das untere Ende der Federstütze in den Holster ( Durch die Kunststoffflasche )

- Stecken Sie das andere Ende in das Gelenk und lassen dies einklicken ( ältere Versionen müssen geschraubt werden )

- Stellen Sie sicher dass die federstützte komplett einrastet bzw. bei älteren Versionen das Gewinde ganz in die Gewindebuchse eingeschraubt ist.

- Lösen Sie nun die Sperrschrauben der Federstütze

- Stellen Sie die Sperrschraube (4) im Uhrzeigersinn zum Sperren und entgegengesetzt zum Lösen der horizontalen Sperre.

### **Erweiterte Handhabung**

- Verändern Sie die Position der Halteeinheit entlang den Rods. Hier spielt auch das

Kameragewicht eine Rolle: Achten Sie auf eine waagerechte Lage.

- Um die Federstützen Länge zu justieren, heben Sie die Kamera leicht über die horizontale Lage und sperren die obere Schraube der Federstütze.

- Die obere Feder ist etwas weicher als die untere Feder. Wählen Sie die passende

Sperrfeder welche dem Kameragewicht entspricht. Sperren Sie zum Beispiel die untere und lösen die obere bei leichten Kameras.

- Im Standard-Betrieb wird nur eine Feder offen sein .

- Für extreme Auf- und Ab-Bewegungen sollten Sie beide Sperrschrauben lösen.

- Für stabile Daueraufnahmen sollten Sie beide Schrauben und die horizontale Lage verriegeln.

- Die Position der Rods kann mit den Einstellschrauben justiert ( nur Combo )

- Bei Benutzung einer Matte-Box stellen Sie mit diesen Schrauben die Mittenzentrierung der Matte-Box zu Ihrem Objektiv her ! ( nur Combo )

[www.cvc.de](http://www.cvc.de)

